

ジムニーJB系5型以降トランスファーダウンギアKit 取り付け説明書

、プロペラシャフトを全て外し
T/Fアクチュエーター、T/F4WDSW、
T/FL4SW、車速センサーコネクターを
外すしトランスファーを車両から取り外します。

、車速センサー、ハーネスブラケットを取り外し
アクチュエーターのプレートを外し
T/Rコントロールファイナルギアを取り外します。

、T/FL4SWとボールを取り外し、
リアアウトプット側フランジ、
インプット側フランジを外します。

、トランスファーケースを開き、
インプットシャフトアッシー、ドライブチェーン、
スピードメーターセンサーリング、ボール、
アウトプットギアを一体で取り外します。
**注意:このときスピードセンサーリングの
ボールをなくさないように気をつけて下さい
又アウトプットシャフトは抜かないようにして下さい。**

、外したインプットシャフトから
ベアリングブーラを使いベアリングを抜いて
ZEALのインプットシャフトに取付けて下さい。
**注意:このときベアリングを
傷つけないように気をつけて下さい。**
アウトプットギアをZEALの
アウトプットギアに交換して取り外した
逆の手順でトランスファーを組み付けて下さい。
最後にコンパニオンフランジを取り付けて手で回してみ
て下さい。
もし引っ掛かりがあるようでしたらベアリングが、きちんと
入っていない可能性があるので再度カバーを外して点検
して下さい。

以上の事を確認の上、ケースを車輛に取り付けて完成で
す。

ギアオイルの入れ忘れに注意して下さい。

〒580-0006 大阪府松原市大堀 3-13-11
TEL 072-333-8733 FAX 072-333-8713
(株)プロ・スタッフ

FOURWHEEL PARTS
ZEAL
PRODUCED by PRO-STAFF

