

ジムニーリバースシャックルKit取り付け説明書



このKit装着の際 リーフスプリングの方向は、通常通り装着して下さい。

フロントリーフ・シャックルを外します。

次にフレームピボット部にスチール製ブッシュを入れてリバースシャックルを取り付けます。その際に、フレームとリバースシャックルとの間にスチールスペーサーを挟み込んで装着して下さい。(仮締め)



スチール製ブッシュ



付属のスリーブ



次にシャックル部の取付です。リーフマウントの間に付属のスリーブを挟み、図のようにシャックルプレートとマウントの外側にウレタン製スペーサーを挟んでボルト&ナットで固定します。(仮締め)

ウレタン製スペーサー



次にリーフブッシュを外し、ブッシュセンタースペーサーを両側から挟み込んで下さい。その際ブッシュのつばの内側にブッシュスチールスペーサーを入れてから装着して下さい。

ブッシュセンタースペーサー

ブッシュスチールスペーサー



最後に、各部の本締めをしっかりと行って下さい。

別売:プロペラシャフト延長スペーサー¥12,600-

カスターウェッジ4°センターピン付き¥5,250-

