

ジムニートランスファーダウンギアKit 取り付け説明書



前後プロペラシャフトとトランスファープロペラシャフトの3本を取り外して車体からトランスファーをケースごと取り外して下さい。

その際に配線等引っ掛かりがないか注意して外して下さい。



スピードメーターギアを外しシフトセンサーシャフトボールを抜き取ります。

その際シャフトボールをなくさないように注意して下さい。



シフト位置を4Hからニュートラルにしシフトレバーを外し次にコンパニオンフランジを全て外しトランスファーカバーも外して下さい。

続いてインプットギア・カウンターギア・アウトプットギアを外して下さい。



取り外したインプットギア・カウンターギア・アウトプットギアをZEAL製ギアと各々交換組付けして下さい。

外した順番を忘れないようにして下さい。

後は、インプットギア・カウンターギア・アウトプットギアを外した逆の手順で組み付け最後にコンパニオンフランジを取り付けて手で回してみして下さい。

もし引っ掛かりがあるようでしたらベアリングが、きちんと入っていない可能性があるので再度カバーを外して点検して下さい。



最後に車輻に取り付けて完成です。

ギアオイルの入れ忘れに注意して下さい。

特にC typeを装着される場合はギアがケースの内側と干渉する場合があります。その際は、ケース内側を削って干渉の有無を確認した上で装着して下さい。



〒580-0006 大阪府松原市大堀 3-13-11
TEL 072-333-8733 FAX 072-333-8713
(株)プロ・スタッフ