

マスターシリンダーストッパー取り付け説明書

取り付けの際は仮付けで行って下さい。



ステアー をバルクヘッドのバキュームホースを固定しているネジに図のように共締めします。



ステアー にストッパーボルトを取り付けて下さい。
ガソリン車の場合ボルトが長すぎる場合があります。
その際は、ボルトをカットして取り付けて下さい。



ステアー を右フェンダーの矢印の部分に純正ボルトを用いて取り付けて下さい。



ステアー をエアクリーナーを固定しているボルトを用いて共締めして下さい。



最後にマスターシリンダーとストッパーボルトの隙間が1mm～2mmぐらい開くように調整して下さい。

その後各部増し締めを行って完成です。